

Veemõõdusõlme näidis

Mudafilter võib olla veearvesti ees.

Kõik teised filtrid tuleb paigaldada veearvesti järel.

